

# Photomatic 6      INSTALLATIE

## Introductie

Versie 6 van de Photomatic software is beschikbaar vanaf 17 februari 2012. De software zal standaard geïnstalleerd worden op alle nieuwe systemen vanaf deze datum. Bestaande systemen kunnen eenvoudig worden ge-update.

Klanten met Photomatic 5 kunnen versie 6 probleemloos installeren naast hun versie 5. Beide versies kunnen naast elkaar gebruikt worden. U dient wel een USB dongle te plaatsen voor versie 6.

## Wat is er nieuw in deze versie?

**Versie 6 is een gehele nieuwe ontwikkeling, gebaseerd op de nieuwste standaarden en daardoor ook geschikt voor bijvoorbeeld Windows8.**

- 1 Canon EOS1100d support direct in Photomatic mode.
- 2 Draadloze camera aansturing
- 3 Touch screen bediening
- 4 Snellere verwerking
- 5 Nieuwe landen en nieuwe printers zoals de DS-RX1.
- 6 Makkelijk een ander land kiezen
- 7 Makkelijk een andere printer of camera kiezen
- 8 E-mailen en Uploaden direct uit het programma
- 9 Opslaan van pasfoto's via menu met knoppen die men zelf kan instellen
- 10 Opslaan van statistieken en logdata
- 11 Werkt ook met ID-card printers en minilabs en hotfolders
- 12 Zelf templates maken, logo's toevoegen
- 13 pasfoto mode en portretfoto mode (freestyle)  
en nog veel meer

## Hoe installeren of updaten?

Ga naar [www.photomatic.eu](http://www.photomatic.eu) en klik op "Downloads".

Download versie 6 door link te klikken. Download of lees **OOK** de handleiding!

The screenshot shows the website interface for DPS - Digital Photo Systems. The navigation menu includes Home, Over DPS, Producten, Shop, Downloads, Support, and Contact. The Downloads section is expanded, showing a list of software products. The 'Photomatic pasfotosoftware' category is highlighted with a red box, containing the following items:

- Pasfotosoftware 6.3 volledige versie
- Pasfotosoftware 6.3 update
- Pasfotosoftware 6.3 Installatiehandleiding
- Pasfotosoftware 6.3 Gebruikershandleiding

Na het downloaden moet u de file UNZIPpen.

Volledige versie bestaat uit:

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
Photomatic6	17-2-2012 14:35	Windows Installer...	75.482 kB
setup	17-2-2012 14:33	Toepassing	484 kB

Update ZIP bestaat uit:


Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
setup	20-2-2012 14:53	Toepassing	484 kB
Update Photomatic6	20-2-2012 14:53	Windows Installer...	38.154 kB

Start Setup. Het setup programma zal de software automatisch installeren. Let op dat de bestaande Photomatic software **NIET** mag lopen.

Geen internet verbinding? Kopieer de twee files op een USB stick of SD card en sluit de kaart of stick aan op het systeem. Start de Setup vanaf de SD kaart of USB stick.


## Selecteer printer en camera

Als u de nieuwe pasfotosoftware opstart zal de SETUP wizard automatisch starten om u te helpen met het instellen van de printer en camera en dergelijke.




De eerste stap bestaat uit het invullen van uw gegevens. Klik op de knop Start Admin tool en vul de velden in van de registratie wizard.

Klik vervolgens op de blauwe knop voor de volgende stap.....




In Stap 2 kiest u hoe u foto's maakt en de foto's inleest in de software. In het voorbeeld ziet u de verschillende mogelijkheden. De meeste klanten die ook al versie 5 gebruikten werken of in Photomatic mode of via EOS Utility. Geef ook aan of de foto's bij ht inlezen geroteerd moeten worden. Klik dan op volgende voor stap 3.

Stap 3 laat u kiezen met welke printer u werkt. Kies uit de lijst met printers die al voorgeprogrammeerd zijn:



Stap 4 laat u kiezen welke templates u wenst te gebruiken. Meestal worden alle templates geïnstalleerd. Klik in dat geval op de blauwe knop voor de volgende en laatste stap.

Stap 5 is de laatste stap:



U geeft aan welke standaardinstellingen voor u van toepassing zijn. Kies Nederland als standaard land en nl als Nederlands de taal is waarin u het liefste werkt.

De standaard print template is de afdruk die geprint wordt als u op de print knop in het hoofdscherm drukt. Wilt u bijvoorbeeld standaard de 4-pasfoto's en een portretje afdrukken, selecteer dan in dit scherm het print template "**35x45 4-up + Portrait**". Er zijn diverse templates om uit te kiezen.

Klik op Opslaan / Save en u bent klaar!

Wilt u de kleuren van uw printer instellen? Lees dan de handleiding hierover voor uw printer. Er zijn handleidingen voor de Sony Up-DR150, de DNP DS-RX1 en de HiTi P510S en P510L.

Nog vragen? Email to [info@photomatic.nl](mailto:info@photomatic.nl)